

¿CÓMO HACER UNA CORTINA DE BAÑO CON PORTARETRATOS?

Personalizar el baño puede ser una gran actividad para hacer en familia, o dejar en manos de la más creativa o del más creativo de la casa. Una forma de hacerlo es con la cortina de baño, ya que es lo que tiene más presencia en el ambiente.

Herramientas a utilizar

- Plancha
- Regla larga
- Cuchillo cartonero

Materiales a utilizar


- 3 Forros cortina transparente
- Fotos o postales
- Plumón permanente
- Cartón piedra



En vez de cortina se usan forros, pero tienen que ser transparentes para que se puedan ver las postales o fotos que se usan en la personalización.


PASOS A SEGUIR

1 Hacer la grilla




- En una de las cortinas hacer una grilla de 10x15 cm con plumón permanente. Esa es la medida estándar de una postal o foto, si son más grandes o pequeñas la grilla debe cambiar de medidas.

2 Cortar las plantillas



- Cortar un trozo de cartón piedra del mismo tamaño que las postales.
- Cortar un segundo trozo bastante más grande, por lo menos 5 cm más por lado para que se pueda usar como base.

3 Recortar los bolsillos





- Con tijera o cuchillo cartonero cortar trozos de una cortina transparente, que sean 1 cm más grande que las postales. Hacer tantos bolsillos como postales se quieran poner en la cortina.

Cortina

Para personalizar el baño se puede usar un forro, que tradicionalmente tiene la función de ir por dentro de la tina para proteger la cortina. Tienen imanes para que queden pegados a la tina.



4 Pegar los bolsillos




- Poner la cortina sin grilla sobre la que está rallada con plumón y elegir los lugares donde se quiere poner las postales.
- Meter el cartón de base entremedio de las 2 cortinas, y poner los bolsillos en los lugares donde irán las postales.
- Usar la plantilla como referencia, y con el borde de una plancha caliente fundir los plásticos para que queden sellados. Sólo basta un par de segundos para que se caliente el material y quede pegado.

RECOMENDACIONES

La plancha caliente sólo debe ser utilizada por un adulto.

5 Poner las postales



- Meter las fotos o postales dentro de los bolsillos y colgar la cortina.